notice DA_921:notice DA_921 22/10/07 15:01 Page 1

White Brown
ELECTROMENAGER

Mini-bouilloire sans fil
Cordless mini Kettle
DA 921 "OXFORD"

MODE D'EMPLOI
USER MANUAL

FRANÇAIS

WHITE & BROWN *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.*
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans toute utilisation d'appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.

Lire attentivement cette notice avant la première utilisation de l'appareil.

- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au revendeur et ne branchez pas l'appareil. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Il doit être utilisé selon les instructions du manuel. Ne jamais l'employer pour d'autres usages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Respecter les instructions pour le nettoyage.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur. Cet appareil doit être utilisé dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Eloigner l'appareil des sources de chaleur et des appareils de chauffage électrique.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément ou quand celui-ci n'est pas en fonctionnement.
- Avant de débrancher l'appareil, toujours mettre l'interrupteur sur la position « arrêt ».
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l'appareil.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
  Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier.

- Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation par dessus la table ou le plan de travail.
- Si le cordon chauffe anormalement, contacter un réparateur agréé.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau bout.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.

Précautions spécifiques :

- Faire bouillir l'eau 2 ou 3 fois avant la première utilisation pour bien nettoyer l'appareil.
- Ne remplir la verseuse qu'avec de l'eau froide.
- Ne pas dépasser le niveau de remplissage MAX.
- Tenir l'appareil par la poignée et prendre toutes les précautions utiles pour éviter les brûlures lorsqu'il est plein d'eau bouillante.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil à vide.
- Le couvercle doit toujours être bien fermé.
- Ne pas laisser l'appareil branché si la température ambiante est inférieure à 6°C.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec autre chose que de l'eau.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Couvercle rabattable
2. Bouton d'ouverture du couvercle
3. Verseuse
4. Interrupteur O/I
5. Témoin lumineux de fonctionnement
6. Enrouleur de cordon
7. Base
8. Poignée thermo-isolante

UTILISATION

- Ouvrir le couvercle (1) en actionnant le bouton d'ouverture (2).
- Remplir la verseuse (3) avec de l'eau froide et potable.
- Poser la verseuse sur sa base (7).
- Brancher le cordon d'alimentation sur la prise.
- Le couvercle doit être bien fermé.
- Mettre l'interrupteur O/I (4) sur la position « I ».
- Le voyant lumineux (5) s'allume.
- L'arrêt peut se faire manuellement en mettant l'interrupteur O/I (4) sur la position «O», ou automatiquement (l'appareil s'arrête quand l'eau arrive à ébullition).

NETTOYAGE

- Débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.
- Détartrer régulièrement la verseuse.
- Nettoyer les parties extérieures de la verseuse avec un chiffon humide.
- Bien sécher l'appareil avant de le réutiliser.

ENGLISH

Congratulations for having chosen this ***WHITE & BROWN*** *product, and thank you for trusting us. For your comfort and safety, your appliance has been checked at every step of manufacturing and has successfully gone through all our tests of quality.*
WHITE & BROWN *creates original products to please you, as far as design and easiness to use are concerned in order to give you complete satisfaction.*

CAUTION

Please read all these instructions carefully before using this appliance.

- Make sure that the voltage rating on the type plate corresponds to your main voltage. Any error in connecting the appliance invalidates the guarantee.
- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- Keep out of reach of children.
- Only use this appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions. Never use for any other purposes.
- Never immerse the product in water or any other liquid for any reasons. Respect the instructions for cleaning.
- Do not use the appliance outside and always place it in a dry environment.
- Do not use if you have wet hands.
- Keep the appliance far from hot or electric sources.
- Never pull the cord to unplug or move the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning or changing any parts of the appliance or when it's not in use.
- Always switch off the appliance before unplugging it .
- Do introduce neither sharp metallic objects, nor fingers inside the appliance.
- From time to time, check the cord. Never use the cord, the plug or the appliance when they show any sign of damage. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- Ensure that the power supply cable does not hang down from the work surface as it could be easily pulled, particularly by small children, thereby causing serious accidents.
- If the cord or the plug is getting more and more hot, contact a qualified electrician.
- Never repair the appliance yourself. All interventions made by a non-qualified person can be dangerous ; in this case guarantee conditions would cancel. As all electrical products, a competent electrician must repair it.

Special recommendations :

- Before using the appliance for the first time water should be boiled in it twice or three times in order to clean the appliance.
- Only fill the jug kettle with clear cold water.
- The water level must never exceed the mark.
- Never switch on the appliance without water in it.
- Do not open the lid while the water is boiling. Never lift the kettle by its lid. Always use the insulated handle.
- The lid must always be tightly closed.
- Do not let the appliance plugged if the room temperature is lower than 6°C.
- Always use the appliance with water only. Never use other liquids.
- The kettle must only be used with the base provided by manufacturer.

THE MANUFACTURER WILL NOT ASSUME ANY RESPONSABILITY IN CASE OF NON ADHERENCE TO THIS RECOMMENDATION.
SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Hinged lid
2. Lid opening knob
3. Jug kettle
4. O/I knob
5. Light indicator
6. Cord storage
7. Base
8. Insulated handle

USE OF THE APPLIANCE

- Open the lid (1) by lifting the release lock on top of the kettle (2).
- Fill in the jug kettle (3) with clear and cold water.
- Place the jug kettle on its base (7).
- Plug the cord into the socket.
- The lid must always be tightly closed.
- Put the O/I knob (4) on “I” position.
- The light indicator (5) is on.
- The appliance can be stopped by hand (push the O/I knob (4) on “O” position), or automatically (the jug kettle will stop when water has boiled).

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance before cleaning operations.
- Descale regularly the jug kettle.
- Clean the outside parts of the appliance with a damp cloth, after unplugging it.
- Let the appliance get completely dry before using it again.

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

WEB

10/07 - V1